





## SMART STYLUS AND FOLIO



### Pair your Smart Stylus and phone

The stylus and folio are designed and certified for use with **motorola edge 30 pro** (XT2201-1) / **motorola edge+** (XT2201-3) / **motorola edge+ 5G UW** (XT2201-4). It should not be used with other products. Connect your Smart Stylus and phone with Bluetooth.



- To pair your phone and Smart Stylus, attach the folio to your phone, then slide the Smart Stylus point first into the folio slot.
- On your phone, swipe down from the home screen, swipe down from the top with two fingers and make sure **Bluetooth** is on. If it's not, tap to turn it on.

**Note:** Your Smart Stylus will pair with your phone automatically. If it doesn't, remove the Smart Stylus from the folio and try the steps again.

### Charge up

Charge your Smart Stylus one of these ways:

- Attach the folio to the phone, slide the Smart Stylus point first into the folio slot, then place the phone on a flat and stable surface.
- Place the Smart Stylus on a Qi-compatible charging pad (sold separately).

**Note:** During charging, the LED flashes. When fully charged, the light turns off. For more, see [www.motorola.com/mysmartstylus](http://www.motorola.com/mysmartstylus).

### See what your Smart Stylus can do

Navigate apps, take notes, handwritten text, edit screenshots, color images, and more. Find options and tips after pairing your Smart Stylus to your phone. Swipe up from the home screen and tap **Settings > Stylus**.

Stylus button quick actions when used with:

#### Photos/Videos

Single click	Take photo/record/stop
Double click	Switch front/rear camera

#### Media

Single click	Play/pause
Double click	Next


#### Ready For

Single click	Mouse left click
Double click	Mouse right click
Press and hold	Scroll
Wave the stylus	Move cursor

Learn more at [www.motorola.com/mysmartstylus](http://www.motorola.com/mysmartstylus).

### Use the folio as a stand

Fold the front cover of the folio to use it as a stand.



### Help & more

**Legal information.** This guide provides important legal, safety, and regulatory information that you should read before using your product.

**Battery safety.** To prevent possible burning and injury, the battery in your stylus should only be removed by a Motorola-approved service center or similar skilled personnel. To avoid damage to your battery and injury to yourself:

- Don't try to take apart or fix your stylus.
- Don't crush, bend or expose your stylus to heat or liquid.
- Don't put your stylus in a microwave oven, conventional oven, or dryer.

Charge your stylus using your phone or Qi-compatible charging pad (sold separately). Don't charge your stylus in temperatures below 0°C (32 °F) or above 40°C (104°F). Chargers that do not comply with applicable national standards may be unsafe, with risk of death or injury, and may cause slow charging, product damage, or reduced device performance. For charging instructions, see "Charge up" in this guide.

**Disposal & recycling.** Don't dispose of your device with your household waste, or dispose of your device in a fire. For help recycling products and packaging responsibly, visit [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Extreme heat or cold.** Don't use your stylus in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Don't store/transport your stylus in temperatures below -20°C (-4°F) or above 60°C (140°F).

**Legal disclaimers.** Features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to correct or change any information without notice.

**Medical devices.** If you use an implantable pacemaker or defibrillator, or other medical device, consult your healthcare provider and the device manufacturer's directions before using this stylus.

**Children and animals.** Keep your stylus and folio away from small children and animals. These products are not toys and may be hazardous to small children and animals.

**Water repellent.** Your stylus is not waterproof. For more about your stylus' water-repellent design and care, see [www.motorola.com/mysmartstylus](http://www.motorola.com/mysmartstylus).

**FCC compliance.** This stylus has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This stylus generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this stylus does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by moving the stylus at least 2 meters away, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the stylus and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This stylus has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To comply with FCC, EU and other market RF requirements, keep at least 20 cm from the phone when the stylus is charging on the phone.

**FCC ID.** FCC ID of your Smart Stylus is IHDT6AA1.

**Arbitration & opt-out.** Except where prohibited by law, any controversy or claim arising out of or relating to any Motorola product will be resolved by binding arbitration, instead of in court, unless you opt-out. To opt-out, send a written rejection notice within 30 days of purchase that includes your name, address, phone number, and dock serial number, and tells Motorola that you are rejecting this Arbitration provision to: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 or [arbitrat@motorola.com](mailto:arbitrat@motorola.com).

**Warranty.** This product is covered by Motorola's limited warranty. To review the warranty visit [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal). You may also obtain a copy of the warranty by contacting Motorola at: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service—Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

**IFETEL Number:** RCPM0XT22-1455

#### Electrical Requirements.

Lithium Ion battery: 3.85 Vcc 5.0 mAh  
Charging specifications: 5.0 Vcc 25 mA


**Copyright & trademarks.** MOTOROLA, the stylized M logo, MOTO, and the MOTO family of marks are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. All other product or service names are the property of their respective owners.  
© 2022 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Product ID: **Motorola Smart Stylus and Folio** (XT2201-5)  
Manual Number: SSC8D3864I-B

**RAMATEL C-27456**



## SMART STYLUS Y FOLIO



Área de carga inalámbrica

Luz LED de estado

Botón del lápiz


SSC8D38641-B



Printed in China

## Cómo sincronizar el lápiz inteligente con el teléfono

El lápiz y la funda están diseñados y certificados para su uso con el **motorola edge 30 pro** (XT2201-1) / **motorola edge+** (XT2201-3) / **motorola edge+ 5G UW** (XT2201-4). No debe usarse con otros productos. Conecta el lápiz inteligente y el teléfono mediante Bluetooth.



- 1 Para sincronizar el teléfono y el lápiz inteligente, adjunta la funda al teléfono y desliza el lápiz inteligente dentro de la ranura de la funda introduciendo primero la punta.
  - 2 En la pantalla principal del teléfono, desliza hacia abajo con dos dedos desde la parte superior y asegúrate de que el **Bluetooth** esté activado. Si no lo está, toca para activarlo.
- Nota:** El lápiz inteligente se sincronizará automáticamente con el teléfono. Si no es así, retire el lápiz inteligente de la funda con tapa y vuelva a intentar los pasos.

## Cómo cargar el lápiz

Carga el lápiz inteligente de alguna de las siguientes formas:

- Adjunta la funda al teléfono, desliza el lápiz inteligente dentro de la ranura de la funda introduciendo primero la punta y coloca el teléfono en una superficie plana y estable.
- Coloca el lápiz inteligente en una base de carga compatible con Qi (se vende por separado).

**Nota:** Cuando se está cargando, la luz LED parpadea. Cuando se completa la carga, se apaga la luz. Obtén más información en [www.motorola.com/mysmartstylus](http://www.motorola.com/mysmartstylus).

## Descubre qué puedes hacer con el lápiz inteligente

Navegar por las aplicaciones, tomar notas, escribir a mano texto, editar capturas de pantalla, colorear imágenes y mucho más. Busca opciones y consejos luego de sincronizar el lápiz inteligente con el teléfono. En la pantalla principal, desliza hacia arriba y toca **Configuración > Lápiz**.

A continuación, se muestran las acciones rápidas del botón del lápiz según cuándo se usa:

### Fotos/videos

Un clic	Tomar una foto/grabar/detener
Dos clics	Cambiar entre las cámaras posterior y frontal

### Contenido multimedia

Un clic	Reproducir/pausar
Dos clics	Siguiente

### Ready For

Un clic	Clic izquierdo del mouse
Dos clics	Clic derecho del mouse
Mantener presionado	Desplazarse
Desplazar el lápiz	Mover el cursor

Obtén más información en [www.motorola.com/mysmartstylus](http://www.motorola.com/mysmartstylus).

## Usa la funda como soporte

Dobla la tapa frontal de la funda para usarla como soporte.



## Ayuda y más

**Información legal.** Esta guía contiene información legal, regulatoria y de seguridad importante que debe leer antes de usar el producto.

**Seguridad de la batería.** Para evitar posibles incendios y lesiones, únicamente agentes de un centro de servicio aprobado de Motorola o personas que posean habilidades comparables podrán quitar la batería del lápiz. Para evitar herirte o que se dañe la batería, ten en cuenta lo siguiente:

- No intentes desarmar o arreglar el lápiz.
- No golpees, dobles ni expongas el lápiz a calor o a líquidos.
- No lo seques en un microondas u horno convencional, ni con un secador.

Carga el lápiz con el teléfono o una base de carga compatible con Qi (se vende por separado). No lo cargues cuando la temperatura sea inferior a 0 °C (32 °F) o superior a 40 °C (104 °F). Los cargadores que no cumplen con las normas nacionales aplicables pueden ser peligrosos y causar lesiones o la muerte. Asimismo, pueden ralentizar la carga, dañar el producto o afectar el desempeño del dispositivo. Para obtener más información sobre la carga, consulta la sección "Cómo cargar el lápiz" de esta guía.

**Eliminación y reciclaje.** No deseches el dispositivo junto con residuos domésticos ni quemándolo. Para obtener información sobre cómo reciclar los productos y el material de embalaje con responsabilidad, visita [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Calor o frío extremo.** No uses el lápiz cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) ni superior a 45 °C (113 °F). No guardes ni transportes el lápiz cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) ni superior a 60 °C (140 °F).

**Avisos legales.** Las funciones, los servicios y las aplicaciones dependen de la red, y puede que no estén disponibles en todas las áreas. Se considera que las especificaciones del producto y toda la información incluida en esta guía son precisas al momento de la impresión de este documento. Motorola se reserva el derecho de corregir o cambiar esta información sin previo aviso.

**Dispositivos médicos.** Si usa un marcapasos o desfibrilador implantable, o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su proveedor de salud y las instrucciones del fabricante del dispositivo antes de utilizar este lápiz.

**Niños y animales.** Mantenga su lápiz y funda alejados de los niños pequeños y los animales. Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños pequeños y los animales.

**Su lápiz no es impermeable.** Para obtener más información sobre el diseño repelente al agua de su lápiz y su cuidado, visite [www.motorola.com/mysmartstylus](http://www.motorola.com/mysmartstylus).

**Cumplimiento de la FCC.** Tras probar este lápiz, se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según lo dispuesto en la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este lápiz genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este

lápiz causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo que se puede descubrir alejando el lápiz dos metros como mínimo), se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reorienta o ubica en otra parte la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el lápiz y el receptor.
- Consulta con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV.

Se evaluó que el lápiz cumpliera con los requisitos de exposición a señales RF. Para cumplir con la FCC, la UE y otros requisitos de las señales RF, mantente, como mínimo, a 20 cm del teléfono cuando el lápiz se esté cargando en el dispositivo.

**ID de FCC.** El ID de FCC del lápiz inteligente es IHD76AA1.

**Arbitraje y exclusión.** Salvo en aquellas instancias que prohíbe la ley, toda controversia o todo reclamo que surja por cualquier producto Motorola, o tenga relación con este, se resolverá mediante un arbitraje vinculante, en lugar de un tribunal, a menos que opte por la exclusión. Para formalizar la exclusión, envíe una notificación de rechazo del proceso de arbitraje en un plazo de 30 días a partir de la compra. Debe incluir su nombre, dirección y número de teléfono, además del modelo y el número de serie del dispositivo. Asimismo, debe informarle a Motorola que rechaza esta disposición de arbitraje. Para ello, escriba a Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654, o bien envíe un correo electrónico a [arbitrat@motorola.com](mailto:arbitrat@motorola.com).

**Garantía.** Este producto está cubierto por la garantía limitada de Motorola. Para revisar la garantía, visite [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal). Para obtener una copia de la garantía, comuníquese con Motorola a la siguiente dirección: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service—Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

**Número IFETEL:** RCPMOXT22-1455

### Requisitos eléctricos.

Batería de Ion de Litio: 3.85 Vcc 5.0 mAh

Especificaciones de carga: 5.0 Vcc 25 mA

**Derechos de autor y marcas comerciales.** MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2022 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

ID de producto: **Motorola Smart Stylus and Folio** (XT2201-S)

Número de manual: SSC8D38641-B

**RAMATEL C-27456**

