



## Coloca las tarjetas y enciende el teléfono



- 1 Inserta la herramienta SIM en el agujero de la bandeja para sacarla. Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.



- 2 Inserta las tarjetas SIM con los contactos dorados hacia arriba y, luego, empuja suavemente la bandeja hacia la ranura. **Nota:** Asegúrate de que SIM1 esté hacia arriba.



- 3 Mantén presionado el botón de encendido y, luego, sigue las indicaciones para iniciar el proceso de configuración.

## ready for

Tu teléfono funciona con **Ready For**, una nueva plataforma que lleva la experiencia del teléfono a cualquier TV compatible:

- Juegos en la pantalla grande
- Videollamadas reales con una mejor calidad
- Un espacio de trabajo amplio y ordenado

Para obtener más información, escanea el código QR.



### Cómo conectar y usar Ready For

Necesitarás un monitor/TV compatible con Miracast®.

En tu teléfono, desliza la barra de estado o la pantalla de bloqueo hacia abajo, y presiona **Ready For**. Luego, sigue los pasos.

**Consejo:** También puedes conectar una base y accesorios compatibles con Bluetooth®, como un teclado, un mouse o un control de juegos (se venden por separado), aunque no son necesarios.

