




## Coloca las tarjetas y enciende el teléfono



1 Inserta la herramienta SIM en el agujero de la bandeja para sacarla. Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.

2 Inserta la(s) tarjeta(s) SIM con los contactos dorados hacia arriba y, luego, empuja suavemente la bandeja hacia la ranura.

**Nota:** Asegúrate de que SIM1 esté hacia arriba.

3 Mantén presionado el botón de encendido y, luego, sigue las indicaciones para iniciar el proceso de configuración.

## ready for

Tu teléfono funciona con **Ready For**, una nueva plataforma que lleva la experiencia del teléfono a cualquier computadora, televisor o monitor compatible:

- Disfruta de los juegos para dispositivos móviles en una pantalla grande.
- Haz videollamadas reales y con mejor calidad gracias a la cámara posterior de alta resolución del teléfono.
- Usa aplicaciones móviles en un monitor de computadora de escritorio para crear un espacio de trabajo más grande y ordenado.

Para obtener más información, abre la cámara y escanea el siguiente código QR.



## Cómo conectar y usar Ready For

Qué necesitarás:

- Un televisor/monitor con puerto HDMI, puerto de entrada de video USB-C® o compatible con Miracast®.
- Un cable de video (puede que se lo incluya en la caja) con USB-C para conectar al teléfono y HDMI o USB-C para conectar al televisor, monitor o la computadora (no se necesita cable si la conexión es inalámbrica).

**Consejo:** También puedes conectar una base y accesorios compatibles con Bluetooth®, como un teclado, un mouse o un control de juegos (se venden por separado), aunque no son necesarios.

En tu teléfono, desliza la barra de estado o la pantalla de bloqueo hacia abajo, y presiona **Ready For** para conectarlo al televisor, monitor o la computadora.

Sigue los pasos que se indiquen en el teléfono.

Ahora podrás hacer videollamadas, jugar o reproducir películas en tu televisor/monitor.

En el teléfono, elige **Escritorio móvil**, **TV**, **Juego** o **Chat de video**.

**Nota:** Para obtener una lista completa de todos los teléfonos y accesorios compatibles con **Ready For**, escanea el código QR.

## Ayuda y más

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- **Ayuda al instante:** en la pantalla principal, desliza hacia arriba y toca **Configuración** > **Ayuda** para aprender a utilizar el teléfono y obtener asistencia.
- **Más recursos:** obtén software, guías del usuario y mucho más en [www.motorola.com/mymotoedge](http://www.motorola.com/mymotoedge).
- **Aplicaciones:** toca **Play Store** para buscar y descargar aplicaciones.
- **Uso de auriculares:** para usar auriculares, necesitarás que tengan un conector USB-C. Si usas unos de 3,5 mm, necesitarás un adaptador para conectar un conector de 3,5 mm a USB-C.
- **Asistente de Google:** es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.
- **Conexión 5G:** se requieren un plan de servicio y una cobertura de red 5G, que están disponibles solo en determinadas áreas. El dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información al respecto.

**Información legal.** En esta guía, se proporciona información legal, regulatoria y de seguridad importante que debes leer antes de usar el producto. Para obtener la información legal completa, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla principal y toca **Configuración** > . Luego, escribe **Información legal**, o bien visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Repelente al agua.** El teléfono no es impermeable. Para obtener más información sobre el diseño repelente al agua del teléfono y su cuidado, toca **Configuración** > **Ayuda**.

**Seguridad de la batería.** Para evitar posibles incendios y lesiones, únicamente agentes de un centro de servicio aprobado de Motorola o personas que posean habilidades comparables podrán quitar la batería del teléfono.

Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo. Carga el teléfono con un cargador compatible de Motorola. No se recomienda el uso de otros cargadores. No lo cargues cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). Para obtener más información, consulta la sección "Información legal" de esta guía, o bien visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Aviso sobre el uso con volumen alto.** Para evitar posibles daños auditivos, no uses el teléfono con un volumen alto durante períodos prolongados. Cuando el volumen de los audífonos alcance el umbral de volumen alto, aparecerá un aviso. Toca **Aceptar** para descartarlo o espera de uno a cinco segundos. Luego, presiona el botón para subir el volumen a fin de descartar la alerta y habilitar el volumen para poder seguir ajustándolo.



**Eliminación y reciclaje.** Para obtener información sobre cómo reciclar los productos y el material de embalaje con responsabilidad, visita [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Temperaturas altas o bajas extremas.** No uses el teléfono cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). No guardes ni transportes el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ni superiores a 60 °C (140 °F).

**Avisos legales.** Las funciones, los servicios y las aplicaciones dependen de la red, y puede que no estén disponibles en todas las áreas. Se considera que las especificaciones del producto y toda la información incluida en esta guía son precisas al momento de la impresión de este documento. Motorola se reserva el derecho de corregir o cambiar esta información sin previo aviso.

**Arbitraje.** Tu compra se rige por una cláusula de arbitraje vinculante. Para obtener más información al respecto y conocer cómo desvincularse, consulta la guía legal que incluye el teléfono.

**Información de SAR (en la etiqueta electrónica).** Para ver el índice de absorción específico (SAR) de este teléfono, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla principal y toca **Configuración** > . Luego, escribe **Etiquetas reglamentarias** y, en el teclado del teléfono, escribe **\*#07#**, o bien visita [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Índice de absorción específico (ICNIRP).** EL TELÉFONO CUMPLE CON LINEAMIENTOS INTERNACIONALES SOBRE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA. Los valores más altos de SAR en virtud de las pautas de ICNIRP para tu modelo de teléfono son los siguientes:

SAR para la cabeza	1.00 W/kg
SAR para el cuerpo	1.49 W/kg

### Requisitos eléctricos.

Batería de Ion de Litio: 3.89 Vcc 4 230 / 4 520 mAh
Cargador para viaje CA/CC
Entrada: 100 - 240 Vca 50/60 Hz 0.9 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 9.0 Vcc 3.0 A 27.0 W
Salida 3: 10.0 Vcc 3.0 A 30.0 W

**Derechos de autor y marcas comerciales.** MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y otras marcas relacionadas y los logotipos son marcas registradas de Google, LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.  
ID de producto: **motorola edge 20 pro** (Modelo XT2153-1)  
Número de manual: SSC8DZ2528-B  
Número IFETEL: RTIMOX121-2087

